クローラ型運搬車

取扱説明書



atex

はじめに

- ●このたびは、本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- ■この取扱説明書は、本製品を使用する際にぜひ守っていただきたい安全作業に関する基 本的事項及び、最適な状態で使っていただくための正しい運転・調整・整備に関する技 術的事項を中心に構成されています。
- ■本製品を初めて運転される時はもちろん、日ごろの運転・取扱いの前にも取扱説明書を 熟読され、十分理解の上、安全・確実な作業を心がけてください。
- ●この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことができるよう大切に保管してくださ い。説明書を紛失、または損傷された場合は、速やかにお買い上げいただきました 販売店・特約店にご注文ください。
- ●クローラ型運搬車を貸与、または譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十 分理解していただき、この取扱説明書をクローラ型運搬車に添付してお渡しください。
- ●なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際 には、本書の内容・イラストなどの一部が、クローラ型運搬車と一致しないことがあり ますので、ご了承ください。
- ●もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買い上げいただきました 販売店・特約店にご相談ください。
- ▲ 事要 表示は下記のように安全上、取扱上の重要なことを示しています。

表示	重要度
▲危険	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しております。
▲警告	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示しております。
▲注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示し ております。
重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。

▲注意 ●本製品は、圃場内作業車ですので、公道及び公道とみなされる道路 での運転はできません。当該道路上での運転による事故及び違反に つきましては、責任を負いかねます。

目 次

	2
	3
	3
1	
	6
, 	6
`	•
 	18
ļ	19
,	4.0
	20
]	25
,	20
	25
`	
	26
,	
	37
	42
	42
}	
)	
)	51
}	51
} }	51 53
}	51 53
} } }	51 53 55 55
} } }	51 53 55 55
} } }	51 53 55 55 58
} } }	51 53 55 55 58
} } } }	51 53 55 55 58 60
} } }	51 53 55 55 58 60 60
} } }	51 53 55 58 60 60 65
} } }	51 53 55 58 60 60 65
} } }	51 53 55 58 60 60 65
-)))))

重要・安全ポイントについて

1. 運行前には、

必ず始業点検を行い、特に重要な保安部品(ブレーキ等)は、確実に整備します。

2. 路肩・軟弱地で使用するときは、 転落・転倒しないように十分注意します。

3. 坂道で使用するときは、

急旋回・Uターンは避けます。

4. 運転・作業をするときは、

安全カバー類が取り付けられていることを確認します。

- 5. 機械の清掃・点検・調整をするときは、 必ずエンジンを止め、機械の停止を待ちます。
- 6. 補助者と共同作業を行うときは、

合図をし、安全を確認します。

- 7. リフトまたはダンプ作業を行うときは、 周囲の安全を確認します。
- 8. 荷物を積むときは、

積載重量を守りバランスよく、また荷動きしないよう しっかりとロープ等で固定します。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい重要安全ポイントは 上記の通りですが、これ以外にも本文の中で安全上是非守っていただきたい 事項に **全**重要 を付して説明の都度取り上げております。 よくお読みいただくとともに、必ず守っていただくようお願い致します。

型式について


機種型式	仕 様 記 号		
XG411 · XG411D	各型式記号の後に仕様を表す記号があります。 Wワイド荷台仕様		
XG511 · XG511D	D······油圧ダンプ仕様		
XG511W · XG511DW	LD·····油圧リフト or ダンプ仕様		
XG511LD	※型式記号の後に仕様を表す記号のないものは、		
XG611 · XG611D	ハンドダンプ仕様です。		

●この取扱説明書では、同じ種類の各型式について併記してあります。 お買い上げいただいた、クローラ型運搬車の型式を機体に貼付してある銘板で 確認され、該当する部分をよくお読みください。


安全表示ラベルの注意

- ■本機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付してあります。
 必ずよく読んで、これらの注意に従ってください。
- ■安全表示ラベルが破損・なくなったり、読めなくなった場合は、新しいラベルに 貼りかえてください。(お買上げ先へ注文してください。)
- ■汚れた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
- ■安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合は、同時に安全表示ラベルも お買上げ先へ注文してください。
- ■ラベル(安全表示ラベル等)には、洗車時に直接高圧水をかけないでください。
- ■安全表示ラベル貼付位置については、次ページを参照してください。

安全表示ラベル貼付位置



安全表示ラベル貼付位置



安全のポイント

安全な作業をするために


本章では、機械を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい 事項を説明しております。十分に熟読されて、安全な作業を行ってください。

■はじめに


(1) 服装について


服装は作業に適したものを着てください。 服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれ たり、靴がスリップしたりして大変危険で す。

ヘルメットや適正な保護具も着用して ください。



飲酒時や過労ぎみの時、または妊娠している人、子供など未熟者は絶対に作業をしてはいけません。作業を行うと、思わぬ事故を引き起こします。作業をする時は、必ず心身とも健康な状態で行ってください。





(3) 簡易乗用装置について

圃場内の平坦地以外で乗らないでください、公道での乗車運行は道路交通法に違反します。


坂道・凹凸の有る所で乗ると、転倒・転 落事故の原因となります、注意してくださ さい。



■作業をする前に


(1) 日常点検について

作業する前に、本書の「取扱説明書」を 参考に必要な点検を必ず行ってください。 点検を怠るとブレーキの効きが悪かったり、 クラッチが切れなかったりして走行中や作 業中の思わぬ事故につながります。 点検を行うときは、必ず原動機を停止し、 原動機が冷えてから行ってください。




(2) 安全カバー類の装着確認

安全カバー類が外されたままになっていないか確認しましょう。外されたままエンジンをかけたり、運転作業を行うと危険な部分が露出して大変危険です。




(3) 燃料・潤滑油の確認

燃料の補給や潤滑油の給油・交換をする ときは、必ずエンジンが停止した状態で行 い、くわえタバコなどの火気は厳禁です。 守らなかった場合、火災の原因になります。




■エンジンの始動と発進

(1) エンジン始動時は、周囲を確認してから エンジン始動時は、クラッチを「切」に、 また発進時は、各レバー位置と周囲の安全 を確かめてゆっくりと発進してください。 急発進は危険です。




(2) 室内では、十分換気を 室内でエンジンをかけるときは、窓や戸 を開けて、換気を十分に行ってください。 換気が悪いと、排ガス中毒を起こし大変危 険です。



■走行する場合


(1) 荷台などに人や動物を乗せない 運転するときは、周囲の安全を確認 してください。 いかなる場合も、荷台などに人や動物を

いかなる場合も、荷台などに人や動物を 乗せないでください。急旋回、重心の移動 等により大変危険です。




(2) 路肩に注意

凹凸の激しい所・軟弱地盤・側溝のある 道や両側が傾斜している道などで走行する ときは、速度を十分に落とし安全な速度で 運転してください。衝突・転落事故を引き 起こす恐れがあり大変危険です。



(3) 傾斜地での走行注意


傾斜地は、低速で、まっすぐに昇り降りしてください。斜面をよこぎったり、旋回をすると転倒する恐れがあります。特に下り坂では、曲がろうとしてサイドクラッチを切った場合、切った側が流され、思う方向と逆に進むことがあり大変危険です』



(4) 坂道での走行注意


坂道では、低速でゆっくりと、また下る ときはエンジンブレーキをかけ、変速レバー を中立状態にしないでください。

ブレーキの多用は、ブレーキを傷めるとともに、スリップやブレーキの効きが悪くなる原因となり、大変危険です。




(5) 高速走行での走行注意

凹凸の激しい道路での高速走行はしないでください。路面状態、積載状態に応じた安全な速度で走行してください。これを怠ると、衝突・転倒事故を引き起こす恐れがあります。




(6) 駐車・停車の注意

草やワラ等可燃物の上に止めないでくだ さい。排気管の熱や、排気ガスなどにより 可燃物に着火し、火災の原因となります。



(7) 機械から離れる時の注意


停車場所は広く硬い所を選んでください。 また、本機から離れるときは、プレーキを かけ、エンジンを停止し、歯止め(車止め) をし、機体が自然に動きだすなど大変危険 です。



(8) 正しい運転姿勢で

わき見運転や無理な姿勢で運転をしてはいけません。進行方向、特に後進時は、周 囲の障害物にはさまれる恐れがあります。


本機には、狭圧防止装置が設けられておりますが、十分注意してください。



■積込み・積降ろし

(1) トラックは歯止めを

トラックはエンジンを止め、動かないよう駐車ブレーキ・歯止め(車止め)をしてください。これを怠ると積込み・積降ろし時にトラックが動いて転落事故を引き起こす恐れがあります。




(2) アユミ板の確認

積込み・積降ろしは、強度・幅・長さの 十分あるスリップしないアユミ板を使用し ズレないようにしっかりと架け、本機と アユミを真直ぐにして誘導者をつけて 微速で行ってください。


アコミ板上での方向修正は転落事故の原因となり大変危険です。

又、最上端では機体の重心が移動しますの で注意して行ってください。



< アユミ板の基準 >

- ●長 さ…車の荷台の高さの4倍以上
- 幅 …本機クローラの 1.5 倍以上
- ●強 度…車体総重量の1.5倍以上(1本当り)
- ●すべらないよう処理されていること。




(3) 乗せる途中の注意

万一、途中でエンストした場合は、すぐに走行クラッチを切りプレーキをかけ、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、改めてエンジンを始動させてから行ってください。



本機は駐車ブレーキと歯止めを行い必ず ロープなどでトラックの荷台に固定して ください。



■作業中

(1) 積載制限の注意

積載制限を守り、ロープ等により積載物 が移動しないよう、しっかりと荷台に固定し てください。過積載は、機械の破損や転倒 の恐れがあり大変危険です。




(2) 作業中の注意

作業中は作業者以外の人、特に子供を 近づけないでください。傷害事故の原因と なり大変危険です。




(3) エンジン等の回りに注意

運転中は、回転部やエンジン・マフラー 等の高温部など危険な箇所には手や体を無 れないでください。傷害事故の原因となり 大変危険です。



(4) 溝・畦越えの注意

溝の横断や畦越えをするときは必ずアユ ミ板を使用し、微速にて溝・畦と直角にゆ っくりと走行してください。これを怠ると、 脱輪やスリップ等により転倒する恐れがあ り大変危険です。



(5) 荷物の積み方注意

荷を積むときは、重心が機体の中央になるよう、また重心が高くならないようにしましょう。重心が高くなったり、かたよると転倒の原因となり大変危■です。

また、前方の確認ができないような荷物 の積み方は絶対に行わないでください。




本機の夜間作業は禁止していますので 絶対に行わないでください。



■点検・整備

(1) 高温部が冷えてから点検整備

エンジンを切ってすぐに、点検整備をしてはいけません。エンジンなどの高温部が 完全に冷えてから行ってください。怠ると、 火傷などの原因となります。




(2) エンジン停止後掃除・点検整備

機械の掃除・点検整備をするときは、必 ずエンジンを停止し、駐車ブレーキをかけ て行ってください。


荷台をダンプさせて行なう時は、落下防 止棒をセットしてください。

怠ると、思わぬ事故をまねく恐れがあり ます。




(3) 安全カバー類の確認

点検整備で取り外した安全カバー類は、 必ず元の通りに取り付けてください。回転 部や過熱部がむき出しになり、傷害事故の 原因となり大変危険です。



(4) 機械の改造厳禁


機械の改造は絶対にしないでください。 機械の故障や事故の原因になり大変危険で す。



■個雪・格納


(1) 機体の清掃

動力を停止し、機体に付着したドロやゴミ等をきれいに取り除いてください。特にマフラーなどエンジン周辺のゴミは火災の原因となります。必ず取り除いてください。




(2) カバーは冷えてから

子供などが容易に触れないようにカバーをするか、格納庫に入れて保管してください。カバー類をかける場合は、高温部が完全に冷えてから行ってください。熱いうちにカバー類をかけると火災の原因となります。




(3) 燃料の抜き取り

長期格納するときは、燃料タンクや気化 器内の燃料を抜き取りましょう。燃料が変 質するばかりでなく、引火などで火災の原 因となり大変危険です。



(4) バッテリーケーブルを外す


長期間格納するときは、バッテリーケー ブルを外しておいてください。外しておかな いとネズミ等がかじってケーブルがショート し、発火して火災の原因となり大変危険です。 (OPT:セル仕様)



■電装品の取扱い(OPT:セル仕様)


(1) 電気配線の点検

電気配線の点検および配線接続部の点検は必ずエンジンを停止し、キースイッチを切りバッテリーの○コードを外して行ってください。これを怠ると火花が飛んだり感電したり思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。



(2) バッテリーの取り扱い

バッテリーを取り扱う時は、ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。また、充電は風通しのよいところでバッテリーの補水キャップを外して行ってください。これを怠ると引火爆発することがあり大変危険です。



(3) パッテリー液は劇物

バッテリー液 (電解液) は希硫酸で■毒物です。体や服につけないようにしてください。失明や火傷をすることがあり大変 危険です。

万一ついたときは、多量の水で洗ってくだ さい。なお、目に入った時は水洗い後、医 師の治療を受けてください。



保証とサービス


■新車の保証


この製品には、㈱アテックス保証書が添付されています。詳しくは、保証書を ご覧ください。

■サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点、及びサービスに関するご用命は、お買い上げ先 に、ご相談ください。

その際、販売型式名と製造番号、エンジン型式とエンジン番号を併せて、ご連絡ください。






■補修用部品供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間) は、製造打ち切り後10年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給 年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格に ついてご相談させていただきます。

各部の名称とはたらき

各部の名称




※イラスト: XG611D

操作レバーの名称とはたらき

■変速レバー

前進2速・後進1速の変速ができます。

- 需車 ●変速レパー切替は、必ず車体が停止した 状態で行ってください。
 - ●変速レバーの無理な操作は、ギヤーボッ クス階級破損の原因となります。 絶対にしないでください。
 - ●変速レパーがスムーズに入らない場合は、 走行クラッチレパーを少しだけ「入」に してすぐ戻し、再度変速レパーを操作し てください。




■走行クラッチレパー

走行クラッチレバーを「入」位置に入れると、 エンジンの回転がベルトにより、ギヤーボックス に伝達されます。

走行クラッチレバーは、はやい・おそいを選べ 合計前進4段、後進2段の凍度が選べます、使用 条件に合った位置を選んでください。

レバーは駐車プレーキと連動しています、切か らさらに引くとプレーキが効きます。

更に左側のフック位置にすることで、駐車位置 になります。



重要


- ●走行クラッチレパーをゆっくり「入」にし、スムーズに発進してください。
- ●本機から離れる場合は、必ず駐車位置に走行クラッチレパーをしてください。

■サイドクラッチレバー

旋回側のサイドクラッチレバーを手前に引く と、旋回します。

重要

- ●この時、レパーの引き加減で旋回半径 が変わります。
- ■積荷が多くなると、旋回時の負荷や操作荷重が大きくなります。



■ブレーキレバー

プレーキレバーを引くとブレーキが効きます。


重要


- ●くだり坂で、レパーを強く引くと、転倒したり、エンジンストップします、緩やかに引いてください。
- ●エンジン回転を落とし、エンジンプレーキを利かせてから、レパーを引いてください。

■セーフティーレパー(挟圧防止装置)

機体が後進している状態で、セーフティーレバーを前方へ押すと、走行クラッチレバーが「切」 の位置まで動き、機体は止まります。

> ●養養時立木や建物の間に挟まれると、 走行クラッチが切れ、機体が停止しま すが、周囲の安全を十分を確認してか ら、運転してください。






●ブレーキを効かせる場合は、走行クラッチレパーを更に引くか、ブレーキレパーを引いてください。

■油圧レバー (ダンプ・リフト仕様[D・LD])

油圧レバーを操作すると、荷台がダンプ又は、リフトします。

LD型はリフト・ダンプ切換レバーを作業状態位置にしてから操作します。

作業状態	レバー位置	荷台の動き
リフト作業	[]E]	上昇
ソノド下来	「下」	下降
ダンプ作業	(E)	ダンプ上昇
プレノモ来	「下」	ダンプ下降



▲危険

- ●荷台が下降し、はさまれる恐れがあります。手や足を荷台下に 入れないでください。
 - ●点検・整備などを行うときは、必ず落下防止を施してください。

▲注意


●油圧レバー操作は、上昇・下降いずれの場合にも、必ずエンジンをかけた状態で行ってください。

重要

- ●荷台下降状態から、油圧レバーで上昇操作をしても、油圧ポンプのリリーフ弁が作動(ピーという音がでる)して、荷台が上昇しない場合は荷物の 積み過ぎです、荷物を減らしてください。
 - また、20秒以上連続でリリーフ弁を作動させないでください。
- ●周囲の安全を確認して、操作を行ってください。
- ●走行中の操作は行わないでください。
- ●足場の悪い所や、傾斜地での操作は行わないでください。

■リフト・ダンプ切換レパー(LD:リフト仕様)


リフト・ダンプの切換操作を行なう時に使用します。 リフト固定フックを外し、後に倒すと ダンプに切換わり、前に倒すとリフトに切換わ ります。リフト作業時は、必ずリフト固定フッ クで固定してから操作してください。



重要

- ●リフト・ダンプ切換は、荷台が確実に降りきった状態で行い、荷台が少しで も上昇している■は絶対に切換ないでください、切換フックが破損します。
- ■荷台上下レパー(LD:リフト仕様)

荷台の上からリフト操作する場合使用します。 このレバーで荷台の上から操作する場合は必ず、リフト・ダンプ切換レバーがリフト位置で 、リフト固定フックで固定していることを確認 してから操作してください。




重要

- ●リフト・ダンプ切換がダンプ位置の時荷台上で操作すると、荷台がダンプし 危険です、リフト位置の間定を確認してから操作してください。
- ●足場の悪い所や、傾斜地での使用厳禁です。
- ●走行中の操作は行わないでください。
- ■ハンドダンプレパー(ハンドダンプ仕様)

ハンドルグリップを、右回転しロックを 外し、持ち上げると荷台がダンプします。 荷台を下げると、フックが掛かります。 必ず、ロックされている事を確認してくだ さい。



●荷台のフックがロックしている事を 確認してください。



■チョークレパー


エンジンの始動を容易にする為に使用します。

チョークレバーをいっぱいまで引いて、チョーク全閉でエンジンの始動を行います。

エンジンの始動後は、必ずチョークレバーを 少し徐々に戻し、チョーク全開にします。

暖気されている場合は、全開・半開で始動し ます。

(XG411シリーズは、エンジン本体の操作 レバーで、チョーク操作をします。)




■スロットルレパー

エンジンの回転数を調節するレバーです。

低……エンジン回転数がアイドリング回転 まで戻ります。


高……エンジン回転数が最高回転まで上がり ます。

エンジン回転数が最高の時に最大の馬力 (パワー) を発生します。状況に応じて調節してください。



■ストップスイッチ

エンジン始動時は「ON」位置にします。 「OFF」位置にすればエンジンが停止し ます。



作業前の準備

使用前の点検について

■始業点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をよく知っておくことが大切です。 始業点検は毎日欠かさず行ってください。

点検は次の順序で実施してください。

(1)	前日	異常のあった儀	100
117	BILL II.	48 A V J (7) * J / L 18	a ryi

(2) 車両を確認して

■ エンジンオイルの量、及	とび汚れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40ページ
---------------	--	-------

- 燃料フィルタの水、沈殿物の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40ページ
- ギヤボックスオイルの量、及び汚れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・40・41ページ
- 油圧ポンプのオイル量、及び汚れ(D・LD仕様)・・・・・・・・・・・・・・・・41ページ
- 油圧ポンプ駆動ベルトの張り具合、損傷(D・LD仕様)・・・・・・・・・・43ページ
- ま行べルトの張り具合、損傷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42ページ
- エアクリーナの清掃・・・・・・・・・・・・・・・・エンジン取扱説明書
- 燃料は十分か、燃料キャップの締め付け・・・・・・・・・・・・・・・・・39ページ
- 駐車ブレーキの作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21・43ページ
- 車体各部の損傷、及びボルトやナットの緩み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 7ページ

(3) エンジンを始動して

- スロットルレバーの作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24ページ
- 俳気ガスの色、異常音・・・・・・・・・・・・・・・・・・エンジン取扱説明書

(4) 徐行しながら

- サイドクラッチレバーの重さ、戻り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21ページ
- セーフティーレバーの動作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1 ページ

重要 ● 寒冷地等で走行部が凍結した状態や、雪の中で走行すると、伝動部や足回 りが損傷します。

渡結していないことを、確認してから走行してください。

作業のしかた

運転操作の要領

■エンジンの始動


▲警告

- ●急発進することがあり大変危険です。エンジンを始動するとき は、走行クラッチレパーの位置を「切」にし、周囲の安全を確 認してから行ってください。
- ●室内でエンジンを始動するときは、換気を十分に行ってください。換気が悪いと、排気ガス中毒を起こし大変危険です。


▲危険

●引火の君それがあります。火を近づけないでください。

(1) バスケットを上に持ち上げて外し、燃料の 量を確認し、燃料コックを開けてください。 バスケットは元に戻してください。




- (2) 走行クラッチレバーが「切」位置になって いることを確認します。(駐車位置も可)
- (3) 変速レバーを中立「N」位置にします。





作業のしかた

(4) スロットルレバーを「低」と「高」の中間位置まで上げます。




- (5) チョークレバーを引きます。
 - ●いっぱい操作(全閉) します。
 - ※エンジン始動後、チョークレバーは元の位置に戻してください。
- (6) ストップスイッチを「ON」位置にします。





(7) リコイルスタータを一気に引きます。 リコイルスタータは引き切らないようにしてください。 また、ゆっくりと元に戻してください。



A注意


- ●暖機運転中は、必ず駐車ブレーキをかけておいてください。 これを怠ると、機体が自然に動き出し大変危険です。
- 重要 ●エンジンの暖棚電転をしないで走行・作業をすると、エンジンの寿命が短くなります。3~5 分程度の曝光運転をしてください。

■エンジン停止

▲警告

●接触すると火傷することがあります。エンジン停止後、冷える まではさわらないでください。


(1) スロットルレバーを戻して、しばらく低速 運転をしてください。



(2) ストップスイッチを「OFF」位置にして エンジンを停止します。



(3) 燃料コックを閉じてください。




重要


- ●万一、故障し、エンジンが停止しない場合は、燃料コックを閉じて燃料 がなくなるまで待ってください。
- ●エンジンを高回転のまま停止しないでください。
- ●長時間運転後、または高温時すぐにエンジンを停止させるとアフターパン (ボン、パンの音)が発生します、アイドリング回転で■~5分程度の無 負荷運転を行ってからエンジンを停止してください。

■駐車・停車・ブレーキ

(1) スロットルレバーを操作し、エンジンの回 転を下げてから、走行クラッチレバーを切り ます。



(2) 機体が完全に停止してから走行クラッチレ レバーを駐車位置にします。




(3) プレーキレバーは、減速に使用しますが、下 り坂で強く引かないでください、転倒しま 寸。





●頻繁に使うと、プレーキシューの摩耗を早め たり、プレーキの効きが悪くなります。



- ●積荷や路面の状況により制動距離(停止距離)は変わります。 停止操作は早めにしましょう。
- ●刷・停車する時は、駐車位置にレパーを確実にかけてください。
- ●機体から離れる場合は、エンジンを停止し、駐車位置にレパーを かけ、車止めをしてください。
- ●緊急時以外には、できるだけ急ブレーキをかけないでくださ。 い。車体やギヤーボックスに過大な力がかかり、機械の寿命 を短くします。

■発進・走行・変速のしかた


▲危険


- ●転落・転倒の恐れがあります。路肩付近や軟弱地では十分注意して使用してください。
- ●障害物に、はさまれる恐れがあります。特に、歩行操作時は、 進行方向の安全を常に確認してください。

△警告

●運転中または、回転中に回転部(ペルト・プーリ等)に触れるとケガをします。触れないでください。

- (1) エンジンの始動操作をします。
- (2) 変速レバーを、希望する変速位置に入れます。
- (3) スロットルレバーを中速以上にし、走行クラッチレバーを希望する変速位置の(はやい・おそい)にゆっくり入れると発進(走行)します。
- (4) 走行クラッチレバーでの変速は、走行クラッチレバーの(はやい・おそい)のレバー位置で走行中可能です。
- (5) 変速レバーでの変速は、走行クラッチレバー を切り確実に機体が停止してから、操作します。





重要

- ●エンジン始動直後や積荷、路面状態により、エンジン低速回転では発進出来ない場合があります、状況に応じてエンジン回転をあげてください。
- ●Vベルトの寿命を伸ばすため、発進以外はできるだけ半クラッチ(ゆっくり入り切り) 操作を避けてください。また、速度調整をブレーキレバーで行わないでください。


■旋回のしかた

▲警告

●旋回するときは、できるだけエンジン回転を落とし、必要な場合は変速を行い、低速にしてください。高速で急旋回すると、転倒・転差事故につながり大変危険です。

■坂道での運転

- (1) 本機は15度以下の坂道で使用してくだ さい。
- (2) 坂道では、必ず1速、R速の**おそい**で走 行し、Uターン及び変速は避けてください。
- (3) 下り坂でのブレーキは、出来るだけ避けて ください。
- (4) 坂道で駐車する場合は、走行クラッチレバ ーを駐車位置にいれ、必ず歯止め(車止め) をしてください。



▲危険


●転落・転倒の恐れがあります。坂道では急旋回・Uターンは 避けてください。

重要

●坂道の状況に応じたスピードで走行し、スピードの出しすぎは危険です。

■段差の運転

重要 凹凸は出来るだけ避け、機体にショックのかからない様にし、10cm以下の乗り越えは、段差に対して直角に乗り越え、10cm以上の段差はアユミ板を使用してください。




■急な坂道の下り時の慎重な運転

重要

●芯金なしクローラ型ですので、急な下り時では左右クローラの張り量の違い等により多少曲がって進むことがあります。

急な坂道の下り時には、慎重な運転をしてく ださい。




■ゴムクローラへの注意


重要

●録道の路線敷のような、小石がたくさんある場所では、その場旋回のような小回りターンをすると、スプロケットとクローラの間に石が入り、クローラ等が損傷する恐れがあります。




●砂利道のような、小石がたくさんある場所では、急ターンや半径の小さい銀行運転は避け 、直進や小さい角度の方向転換の運転をする よう、注意してください。





重要

- ●湿田等の軟弱地で走行した後、スプロケット の中に泥やワラ等の異物が残っている場合に は、水洗い等で取り除いてください。
- ●泥等が乾いて固まった場合には、走行中の土 や泥がスプロケットから抜けなくなり、クロ 一ラ損傷の恐れがあります。
- ●使用後は、機械をきれいに掃除してください。



積載要領

■量大作業能力


●転倒の恐れがあります。最大作業能力以上は積載しないでくだ。 さい。

型式別最大作業能力(kg)は下記の通りです。

型式勾配	XG411 · D	XG511·D W·DW·LD	XG611 · D
平坦地	400	500	600
15°以下の下り坂	3 0 0	3 5 0	3 5 0
15°以下の上り坂	300	3 5 0	3 5 0

■パランス

安全に効率よく作業するため、バランス よく積載してください。積荷の重心が荷台 中心部より、ややエンジン側にあるときが 最も安定します。



重要

- ●やむをえず、積荷が高くなる場合は、荷くずれしないように、低速で運 撒してください。
- ●積荷を積んで走行する時には、積荷量に感じてサイドクラッチレパーの 操作荷重が変わります。十分注意して運搬してください。
- ●パスケット積量重量は、3 kg以下です。鋭利な角部がある積載物はパス ケットを破損しますので柔らかいもので保護してください。

众警告 ●荷勳きしないように、しっかりロープ等で固定してください。


荷台の使い方

■前枠の使い方(XG411 以外)


(1) チョウボルトを緩め、マエワクササエ(LDA) を引き抜き、縦方向に向きを変えて差込ます

重要


但し、XG511 のみマエワクササエの 格納位置は荷台左右からになっています、格 納位置から抜取り、荷台前から差し込んでく ださい。(格納時は、必ず横に差異えてくだ さい、ハンドダンプ出来ません。)



(2) リヤゲートレバーを持ち上げて外して、マエ ワクを前に倒します。




(3) マエワクにガタが無い様しっかりと、はめ込み、チョウボルトで固定します。



(4) カイヘイアームと、リヤゲートレバーを倒し 積荷の邪魔にならない様にします。




● マエワク水平固定状態で、ダンプ操作を しないでください、枠・荷台が破損します。



作業のしかた


■横枠の使い方(XG411シリーズ以外)

(1) チョウボルトを緩め、ワクトメネジとヨコワクタオレドメを外します。




(2) ヨコワクを水平にして、しっかりと六角部に 差し込みます。


(六角部を差し込む位置の角度を変えることで、枠に角度を付けられます。)



(3) ヨコワクが抜けない様に、チョウボルトを締めて固定します。




(4) チョウボルトを外し、ヨコワクタオレドメを 格納して、チョウボルトで固定します。



■前枠を立てる使い方

(1) マエワクにニワクパイプを差し込み、固定します。



■XG411枠の使い方

- (1) マエワクを立てる場合は、マエワクにニワクパイプを差し込み、固定します。
- (2) マエワクを水平保持する場合は、ヨコワクの前側にニワクパイプを差し込み、ヨコワクをチェンで吊ります。
- (3) ヨコワクを水平保持する場合は、マエワクの左右にニワクパイプを差し込み、固定してから、ヨコワクをチェンで吊ります。

重要

- ●マエワクササエを使用しない時は、所定の格易位置に格納してください。
- ●積荷が落ちないよう、ロープ掛けをしっかりしてください。

▲警告

- ●枠を水平で使用する場合は、種歌制限とパランスに注意してください。
- ●マエワク水平で、ダンプ操作しないでください。
- ●枠が落ちないよう、取付けをしっかりしてください。

点検・整備

増し締め…作業前には、各部のポルト・ナット等の緩みがないか確認し、緩み無所は締めなおしてください。

▲警告

- ●給油及び点検をするときは安全を確認して行ってください。
 - ①車両を平坦な広い場所に置く。
 - ②エンジンを止める。
 - ③駐車ブレーキをかける。
 - ④荷台の下部点検・整備の際は、荷台落下防止棒をセットする。
- ※安全を確認せずに点検整備すると、思わぬ傷害事故 を引き起こすことがあります。

<定期点検整備箇所一覧表>

本機を安全に使用するために又、事故を未然に防ぐために必ず点検・整備を行ってください。

○点検・整備 ◎補給 ●交換

	点 検 箇 所	項目	点 核 始業 前	時 50h 毎	期 (100h 毎	目安) 200h 毎	参照 ^* ->*
	キャーボックス	油量		0		•	38 • 40 • 41
本	ブレーキシュー	廉 耗		0		•	74
体	V ~ n }	伸び・亀裂	0				42 • 43 • 74
	各部ワイヤ	伸 び	0				_
走	ク ロ ー ラ	伸び・亀裂	0				44~50 • 74
行	転輪 (各ローラ)	グリス			0		38 • 39
部	各 支 点 部	ギヤーオイル	0				_
	操作系ロッド支点部	ギヤーオイル	0				_

○点輪・整備 ◎補給 ●交換

	点	検	箇	所		項目		点 検始業 前	時 50h 毎	期 (100h 毎	目安) 200h 每	参照へ゜ーシ゛
	油	圧	ポ	ン	プ	油量・油	質	0		0	•	38 • 41
油圧	油	圧	ホ		ス	亀	裂	0				_
部	油	圧	シリ	ン	Ŋ	油 猯	ħ	0				_
,,,,,	摺		動		部	グリー	ス	0				_

エンジン部関係については「エンジン取扱説明書」をご参照ください。

重要 ●年に1回はお買い上げ先にて、点権整備を受けてください。


■総油

<給沠箇所一覧表>

	点 検 雷 所	油の種類	給油量	参照ページ
	X G 4 1 1 · 5 1 1 シリース* ギャーボックス	キ * ヤーオイル JOMO GL-4 80W-90	1.40	40, 41
本体	X G 6 1 1 シリーズ ギャーボックス	キ * ヤーオイル JOMO GL-4 80W-90	2.00	40, 41
	トラックローラ・ ア イ ド ル ロ ー ラ	JOMO グサス エトライト No.1	適量	39
走行部	注 油 指 示 部 (黄色マーカ部・摺動部)	マシン油又はギヤーオイル	適量	_
	エンジンオイル	カ*ソリンエンシ*ンオイル JOMO GP-S 10W-30	0.50	40
7	油圧ダンプ用	JOMO ハイト ラックス ES32 (ハイト ロリックオイル TL ISO32)	1. 10	41
油圧部	油圧リフト・ダンプ用	JOMO ハイト・ラックス ES56 (ハイト・ロリックオイル TL IS056)	1. 10	41
,,,,-	各支点 · 摺動部	キ。ヤーオイル又はク・リス	適量	
×	※ エンジン部詳細について	は「エンジン取扱説明書」を	参照してく	ださい。



- 重要 ●機械にとって潤滑油は、人の血液にも相当する大切なものです。給油をお ろそかにすると機械が円滑に動作しないばかりか、故障の原因となり、機 械の妻命を短くします。常に点検し、早めに補給又は、交換してください。
 - ●特に寒冷地(使用時気温ー10℃以下)☆での、油の種類は気温に合った物 を使用してください。
 - ●給溫作業は、ゴミ・水等がはいらないよう十分注意して行ってください。
- (1) トラックローラの注油箇所は右図のとおりです。
 - ■トラックローラ締付けボルト(M10)を 取り外し、同梱のグリスアダプタをねじ込 んで市販のグリスガンでグリスを注入して ください。



- 重要 ●各トラックローラには、出荷時にグリス を十分に注入しています。グリスを入れ 過ぎるとトラックローラが回転しなくな る恐れがあります。グリスは入れ過ぎな いでください。
 - ●グリス注入量の目安は、手勤式グリスガンで、1~2回レパー操作し注入 します。レバーが重くなるか、トラックローラ内部からグリスがあふれ出 たら、寅ぐに注入を停止してください。エアー式グリスガンでは入れ過ぎ により、トラックローラが回転しなくなる恐れがありますので使用しない でください。

▲危険 ●火気厳禁


給油時は、エンジンを必ず停止してください。

- ●燃料を補給するときは、くわえタバコなどの火気は厳禁です。 引火爆発・火災の原因になります。
- (2) 燃料…自動車用無鉛レギュラーガソリン
 - ●燃料タンク内に水・ゴミ等が入らないよう注意してください。
 - ●燃料キャップが締まっているか確認してください。
- 重豐】●燃料を入れすぎると、タンクから溢れます。入れ過ぎないでください。

作業のしかた


(3) フィルタポットの清掃と交換

- ●燃料中にふくまれる水・ゴミ等がフィルタ ポット内に沈殿しているか点検します。
- ●水・ゴミ等がたまっている場合は、フィル タポットを外し、内部をガソリンで洗浄し てください。



(4) エンジンオイル

- ●機体を水平にして、オイルゲージを抜いて 先端をきれいにふき、改めて差し込んでか ら再び抜き『上限と下限の間』にオイルが あるか調べます。
- ■「下限」以外の場合は、口元まで補給して ください。




重要 ●エンジンオイルは「上限」以上に入れないでください。

オイル交換・エアクリーナの清掃等エンジンの保守点検につきまして、別冊 で添付しております「エンジン取扱説明書」をお読みください。


(5) ギヤーボックスへの給油

機体を水平な場所へ移動します。操作部 の下にあるカバーを外し、給油口のゴムキ ヤップを外し、ギヤーボックス側面の検油 ポルトを抜き、ボルト穴からオイルが流れ 出すまで給油してください。




(6) ギヤーボックスのオイル交換

- ●ギヤーボックス下部のドレンプラグを外し 廃油を廃油受皿に排出します。
- ●オイルが出なくなったらドレンプラグを元のようにしっかりと締め込みます。
- ●検油穴のボルトを外し、給油口から検油穴よりオイルが出るまで給油します。
- ●オイル給油後は、注油栓を元のように差し込んでください。



(7) 油圧ポンプへの給油

●荷台を降ろした状態で作動油がタンクの 半分(500cc)よりやや多めになるよう 給油口より給油してください。



重要

- ●順油は廃油受皿等に取り、たれ流ししたりしないでください。公害のもと となります。
- ●廃油受皿に排出したオイル内に鉄粉等が混入している場合は、ギヤーの摩 耗などミッション破損の前兆であり、トランスミッションの分解チェック を要します、お買い上げ先にご相談ください。
- ●ギヤーボックスのオイルは、路面状態など走行条件により給油口よりにじ み出たり、注油栓のエアー抜き穴から出る場合がありますので頻繁に点検 し、補給してください。

各部の調整


▲警告

●各部の点検、調整を行う場合は、必ずエンジンを停止させ、 平坦地で作業してください。

■走行クラッチの調整

走行クラッチを「入」にしても、ベルトが スリップして動力の伝動が不十分なときは、 アジャストナットにて調整してください。

走行クラッチを「入」にした状態でスプリング寸法が29~31mmになるように調整してください。 調整は、はやいとおそいを同時に調整してください。




重要

●走行クラッチの調整が不十分な場合には、走行クラッチレパーを「入」 にしてもベルトがスリップして、動力の伝動が悪くなり、走行できなく なったり、坂道で暴走する恐れがあります。作業前には必ずベルトをチェックしてください。

■サイドクラッチの調整

機体を前・後進させてギヤボックス内でサイドクラッチギヤーが噛み合っている状態、(サイドクラッチレバーが深く引ける)にした時、サイドクラッチレバーを引き、サイドクラッチレバーと長穴の隙間が47~52mmになるように、ハンドル側のサイドクラッチワイヤのアジャストナットにて調整してください。



XG611 シリーズは、サイドクラッチレバーと長穴の隙間を 35~40mm にします。

■ブレーキの調整

本機は、走行クラッチレバーを「切」位置 より手前に引くと、ブレーキが効き始める構 成となっています。


ブレーキの効きが弱くなったときは、走行 クラッチレバーを、駐車位置にフックした時 スプリングの伸びが、1~3mmになるように アジャストスクリューにより、調整してくだ さい。





●走行クラッチを「入」にし、ブレーキ ドラムが手で軽く動き、ブレーキが利 いていないことを確認してください。

■ 油圧ポンプ駆動ベルト張り調整

- ●ベルトカバーをはずし、油圧ポンプ取付ボルトを緩めます。(油圧ポンプが動く程度に緩める。)
- ●ベルト中央部を約10kgで押したとき、たわみが10mmになるように、油圧ポンプを引っ張りながら、取付ボルトを締めてください。 (油圧ポンプを25~30kgの力で引っ張る。)
- ●調整後は、元のようにベルトカバーを取付けてください。








■クローラの適正な張り方のポイント

本機は、積荷を振動から守るために、芯金なしクローラ・可動転輪を採用しています。

芯金なしクローラでは、一定の性能を出すためにクローラの適正な張り量が必要です。安全のために、クローラのゆるみが発生した場合には、クローラを適正量に張ってください。

(1) クローラのゆるみが発生した場合には、 大きなけん引力(過積載等)がクローラに かかると、クローラと駆動スプロケットに 「歯とび」が発生する場合があります。


これは故障ではありません。適正な張り の場合でも、安全な運転及びクローラを保 護するために、一定以上のけん引力負荷が かかると「歯とび」を起こさせる構造とし ています。




(2) 特に傾斜面では、作業能力オーバーにならないよう、安全のためにも積み荷の積載は制限を超えないよう十分注意してください。 (最大作業能力 33ページ参照)



(3) 急な傾斜でのUターンは、しないでくだ さい。(31ページ参照)



(4) 「歯とび」が起きた場合には、荷物を減らしてください。また、過積載以外で「歯とび」が発生したら、クローラの張り調整をしてください。




重要


- ●始業前には必ず、クローラの張り具合を点検してください。
- ●本機は芯金なしクローラを使用していますので、クローラの張り調整が できていないと、ホイルスプロケットの摩耗やクローラの脱輪の原因と なります。

■クローラの張り調整

(1) トラックフレーム中央部に4つのボルト (M8) で取りつけてあるカバーを外します。このカバーは、クローラ張り調整かクローラ交換以外は常に取り付けてください。




- (2) トラックフレームカバーの内側にテンションボルトがあります。ロックナットを緩めてからテンションボルトで調整してください。
 - ●ロックナット M16 (対辺22)
 - ●テンションボルト M16 (対辺17)




(3) クローラ中央部を10kgで押したとき、 14~16mmクローラがたわむようにテンションボルトで調整してください。調量後は、確実にロックナットを締めてください。

> XG611シリーズは、12~15mm クローラがたわむ様に調整します。




■クローラの張り過ぎの禁止

●クローラを適正量以上に強く張ると、クローラの切断やフレームの変形が発生します。張り過ぎにならないように注意してください。




●A寸法は約105mmが1つの目安になります。張る場合、張りすぎを防ぐために 1回の張り量を約2mmで行ってください。

XG611シリーズは、A寸法を約80 mmにします。



●約2mmずつ張って実際に走行し、ゆるいようでしたら再度2mmテンションボルトを張ってください。



■クローラの交換につて

耐久性に優れた建機用ゴムクローラを使用しているため、クローラが少し硬質になっています。そのため、テンションボルトを緩めてからクローラと一緒にスプロケットをはずしてください。


また、クローラ取り付け時も同じようにしてください。

重要


●クローラの交換作業は、危険を伴いますので必ず2人以上で行って ください。

■クローラ交換の手順

(1) トラックフレーム中央部に、4つのボルト (M8) で取り付けてあるカバーを外します。




(2) トラックフレームカバーの内にテンショ ンボルトがあります。ロックナットを緩め てからテンションボルトを緩めてください。




(3) アイドルローラを矢印の方向に押します。



(4) 中央のボルトのゆるみ止め座金をボルト 頭部より広げボルトを外れるようにします。 取付る時は、必ずゆるみ止め座金の面を ボルトの側面に当てゆるみ止めを行います。 スプロケットを取り付けている4本のボ ルト(M8)を外します。



(5) 交換するクローラ側をジャッキ等で持ち上げ、落ちないように固定します。そのとき反対側のクローラは、歯止めを行ってください。



(6) クローラとスプロケットを一緒に外します。



■クローラの装着


- (1) クローラの取り付けは、取り外しの逆に行ってください。
- (2) クローラの張り調整。

重要

●クローラの張り方は、十分注意して行ってください。(47ページ参照)

■変速レパーの調整

変速レバーは各部のヘタリ等により、ガイドのラベルに対してズレが生じることがあります。ズレが生じた場合は速やかに調整してください。



- (1) 前進1速で走行し停止します。
- (2) ロッドのアジャストナットで、ロッドを伸縮し、変速レバーをラベル①の 位置に合わせます。
- (3) 調整後ロッドのネジレが無い様に、ナットをロックします。

手入れと格納

■日常の格納

日常の格納および短期間の格納は、次の要領で行ってください。

- (1) 車両はきれいに清掃しておきましょう、特にぬかるみでの作業や悪路走行後は 、きれいに洗車してください。
- (2) 燃料タンク内部防錆のため、燃料は満タンにしてください。
- (3) 荷台は必ず降ろしてください。(ダンプしておかないでください。)
- (4) 格納はできる限り屋内にしてください、寒冷地の屋外放置は凍結による、破損 の原因となります。
- (5) 駐車プレーキを必ずかけてください。
- (6) 厳寒時はバッテリを外し、温かい室内などに保管すると始動時に効果があります。 (OPT セル仕様)



- ●洗車の際は、エンジン・樹脂部品・電装品、およびマーク貼付部などには圧力水をかけないでください。圧力水をかけると、故障の原因となったりマークのはがれ、部品の変形を起こしたりします。
- ●漏電の原因になるため、キースイッチのキーは抜いておいてください。 (0PT セル仕様)

■ 長面格納

長い間使用しない場合は、きれいに清掃し、次の要領で格納してください。

- (1) 車両はきれいに清掃しておきましょう。
- (2) 不具合■所は整備してください。
- (3) エンジンオイルを新しいオイルと交換し、5分程エンジンをアイドリング回転 にて運転し、各部にオイルをゆきわたらせます。
- (4) 各部の給油を必ず行ってください。
- (5) 各部のボルト、ナットの緩みを点検し、緩んでいれば締めてください。
- (6) 荷台は必ず降ろしてください。(ダンプしておかないでください。)
- (7) 格納場所は周囲に紙など燃えやすいものがない、雨のかからない乾燥した場所 を選んでください。

手入れと格納

- (8) 走行クラッチは「切」にし、駐車ブレーキはかけないで、歯止めをしておいて ください。
- (9)エンジン部は、燃料タンク・キャブレター内のガソリンを完全に抜いて格納し てください。
 - ※「エンジン取扱説明書」参門
- (10) バッテリは、はずして補充電を行い、液面を正しく調整して日光の当たらない 乾燥した場所に保管してください。どうしても取付けたまま保管しなければな らないときは、必ずアース側(○側)をはずしておいてください。

(OPT セル仕様)



- 重要 ●パッテリをはずさないときは、最低限パッテリの⊖端子をはずしてくださ い。ねずみが配線をかじり、ショートして火災が発生することがあります。
 - ●キースイッチのキーは必ず抜いておいてください。(OPT セル仕様)

■長期格納後の使用

長期格納後の再使用は、特に次の内容に注意してください。

- 始業点検を確実に行ってください。
- エンジンの寿命・性能を保つため、エンジン始動後はアイドリング回転 で 10 分程運転してください。

不調時の対応のしかた

■走行・操作関係

故障状況	原 因	処 置	参照ページ
走行クラッチ	●走行ベルトのスリップ	●ベルトの交換	74
を《入》にし	●走行クラッチの不良	●調乳	42
ても走らない	●サイドクラッチの抜け	●調乳	42
走行クラッチ を《切》にし	●走行ベルトのつき回り	●走行クラッチの調整 ●ベルトストッパの調整	42 —
ても止まらな い	●ブレーキシューの摩耗	●調●ブレーキシューの交換	43 74
サイドクラッ チレバーを引	■クラッチ各部の遊び●走行ベルトのスリップ	調整●ベルトの交換	42 74
いても旋回し ない	●クローラの緩み	●張り増し	44~50
クローラの歯	●クローラの緩み	●張り増し	44~50
とび	●過負荷	●荷物を減らす	33

■エンジン関係

故	障	状	況	原 因	処 置	参照ページ								
				●始動操作不良	●正しく操作	26 - 27								
始	動	困	難	●燃料コック開き忘れ	●コック《開》	26								
				●走行クラッチ《入》	●《切》にする	26								
				●積載量が多すぎる	●積載を減らす	33								
				●エアークリーナの目詰まり	●清掃・交換	*								
			不 足	不 足	不 足	不 足	●燃料系統の汚損や詰まり	●清掃	40					
ш	4	_					不 足	不 足	不 足	不 足	足	●エンシ゚ンオイル質・量	●交換・適正量	38 • 40
Щ	/3	不 足											IV AE	1 Æ
							●タンクキャップの空気穴の詰まり	●清掃	*					
				●エンジン過熱	●小休止 ●吸気部の清掃	*								
				●エンジン本体の不具合	●エンジンの修理・交換	*								

不調時の対応のしかた

故障状况	原 因	処 置	参照ページ
	●エンジン焼き付き	●エンジンの修理・交換	*
作業中停止	●燃料コック開き忘れ	●コック《開》	26
11来中肾里	●燃料切れ	●燃料補給	39
	●プラグキャップの綴み	●調整	*
	●点火プラグの不良	●清掃・交換	74
低速にすると 停止する	●気化器の詰り・調整不良	●清掃・調整・交換	*
11 / 4	●スロットル調整不良	●調整	*
同転送を提別	●点火プラグの不良	●清掃・交換	74
回転が不規則	●気化器の詰り・調整不良	●清掃・調整・交換	*
	●エアークリーナの目詰まり	●清掃・交換	*
マフラから異	●エンジンオイル量が多い	●適正にする	40
常な煙が出る	●気化器の調整不良	●調整	*
	●燃料が良くない	●新しい正規の燃料にする	39

■油圧関係

故障状况	原因	処 置	参照ページ
油圧操作レバ	●油圧駆動ベルトのスリップ	■ベルト調整・交換	43 • 74
一を操作して	●油圧ポンプオイル量の不足	●適正オイルの給油	38 • 41
も動かない	●積載量が多すぎる	●積量を減らす	33
	●油圧ポンプオイル量の減少	●適正オイルの給油	38 - 41
能力が出ない	・質の低下	●交換	38 - 41
	●油圧シリンダ内に空気混入	●エアー抜き	*
	●配管結合部の緩み	●増し締め	_
油漏れする	●シールの劣化・磨耗	●交換	*
	●油圧ホースの■裂	●交換	*

重要 ●参照ページの欄に※マークがある項目については、お買いあげ先にご相談 ください。

農作業を安全におこなうために

農林水産省より、安全に農作業に従事できるように、農業機械を使用するときの 注意事項が「歴作業安全基準」として定められています。ここに、本機を使用され る方のために、特に重要な項目を「作業安全基準」より抜粋しております。

事故のない、楽しい農作業のためにお役立てください。

一般共通事項

(1) 適用範囲

一般共通事項は、農業機械を使用して行う作業に従事する者が、

■作業の安全を確保するための注意すべき事項を示すものである。

(2) 就業条件

①安全作業の心得

農業機械を使用して行う作業(以下、「機械作業」という)に従事する者は機械の操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、補助作業者及び他人に危害をおよぼさないように、機械を正しく運転することに努めること。

②就業者の条件

次に該当する者は、危険を伴う機械作業に従事しないこと。

- ●精神漏者
- ●酒気をおびたもの
- ●若年者
- ●未熟練者
- ●渦労・病気・薬物の影響その他の理由により正常な運転操作ができない者
- ●妊娠中の者は、振動を伴う機械作業に従事しないこと

激しい作業が続く場合には、特に健康に留意し、適当な休憩と睡眠をとること。

③特殊 11 湿度環境下の安全

暑熱、寒冷及び高湿の環境における作業に際しては、安全を確保するため作業時間、及び方法等を十分検討すること。

(3) 子供に対する安全配慮

機械には、子供を同乗させないこと。また、機械には子供を近寄らせないよう注意すること。

農作業を安全におこなうために

(4) 安全のための機械管理

①日常の点検整備

農業機械は、使用の前後に日常の点検整備を行い、常に機械を安全な状態に保つこと。

②防護装置の点検

- ●機械作業に従事する者は、機械の操縦装置、制御装置等危険防止のために必要な装置を点検整備して、常に正常な機能が発揮できるようにしておくこと。
- ■機械に取り付けられた防護装置等を、機械の点検整備、または修理等のために取り外した場合は、必ず復元しておくこと。

③掲げ装置の落下の防止

作業機を上げた位置で点検調整等を行う場合は、ロック装置のあるものについて、必ずこれを使用し、かつ、ロック装置の有無にかかわらず、作業機について落下止の措置を講じること。

④整備工具の管理

点検整備に必要な工具類を適正に管理し、正しく利用すること。

(5) 火災・爆発の防止

①引火・爆発物の取り扱い

引火又は、爆発の恐れのある物質の貯蔵・ **#**給等にあたってはその取り扱いを適正にすること。特に火気を厳禁すること。

②火災予防の措置

火災の恐れがある作業場所には、消火器を備え、喫煙場所を決める等火災予防の 措置を講じること。

(6) 服装および保護具の使用

次の農作業に際しては、適正な服装及び保護具を用い、危険のないよう作業に従 事すること。

①頭の傷害防止の措置

機械からの墜落、および落下物の恐れの大きい場合等では、頭部保護のために適正な保護具を用いること。

②巻き込まれによる傷害防止の措置

原動機若しくは動力伝動装置のある作業機を使用する場合には、衣服の一部、Ⅲ 髪手拭き等が巻き込まれないように適正な帽子および、作業衣等を使用すること。

農作業を安全におこなうために

③足の障害、およびスリップ防止の措置

機械作業において、作業機等の落下、土や石ころの飛散、踏付け、踏抜、および スリップ等の恐れのある場合は、これらの事故を防止するために適正な履物を用い ること。

④粉じん、および有害ガスに対する措置

多量の粉じん、および有害ガスが発生する作業にあっては、粉じん、および有害ガスによる危害防止のための適正な保護具を使用すること。

⑤農薬に対する措置

防除作業においては、呼吸器、眼、皮膚等からの農薬による障害防止のために適 正な保護具(保護衣を含む)を使用すること。

⑥激しい騒音に対する措置

激しい騒音の伴う作業にあたっては、耳を保護するための適正な保護具を使用すること。

⑦保護具の取り扱い

安全保護具を常に正常な機能を有するように点検し、正しく使用すること。

移動機械共通事項

(1) 適用範囲

移動機械共通事項は、埋上を移動しながら作業するトラクター、その他の移動機 械を使用して行う作業に従事する者が、注意すべき事項を示すものである。

(2) 作業前の注意事項

①機械の点検整備

- ●機械の点検整備を十分行い、その使用にあたっては、常に安全を確保すること。
- ■機械の点検整備、手入れ及び作業機の装着等は、交通の危険がなく平坦である等安全な場所でかつ安全な方法で確実に行うこと。特に、■内で内燃機関を運転しながら点検整備等を行う場合は、換気に注意すること。

②防護装置の安全

- ●機械に取り付けられた防護装置は、常に有効に作用する状態に保っておくこと。
- ●機械の点検整備等のために防護装置を取り外した場合は、必ず復元し、その機能 を十分に発揮できるようにしておくこと。

③悪条件下における作業

●土地条件、気象条件等により機械作業に対する条件がよくない場合の作業については、実施の判断、作業方法及び装備の選択等に注意すること。

(3) 作業中の注意事項

①乗車等の禁止

- ●機械作業に際して機械には、指定の個所以外に他人を乗せないこと。また、指定 箇所においても定員以上に乗車させないこと。
- ●非常の場合を除いて、運行または作業中の機械に飛び乗り、またはこれから飛び降りないこと。
- ●機械作業中は、作業関係者以外の者を機械に近寄らせないこと。

②前方及び後方の安全確認

●運転中または作業中は、常に機械の周囲に注意し、安全を確認すること。 特に、発進時に注意すること。

③転倒落下の防止

- ●傾斜地における機械作業においては、機械の転倒を防ぐために速度、旋回、作業 方法等に注意して運転操作を行うこと。
- ●圃場への出入り、溝また畦畔の横断、軟弱畑の通過等に際しては、機械の転倒を 防ぐために、特に注意すること。
- ●機械の積み降ろしに際しては、機械の転倒及び落下を防ぐための適切な措置を講じ、十分注意して行うこと。

作業を安全におこなうために

④傷害の防止

●動力伝動装置・回転部等の危険な部分には、作業中接触しないように注意すること。

⑤道路走行の安全

- ■道路走行にあたっては、関係法規を守り、安全に運転すること。
- ●道路走行にあたっては、他の自動車走行の妨げとならないように留意すること。
- ●悪条件の道路での高速運転の禁止。
- ●凹凸のはげしい道路、曲折のはげしい道路等においては高速で運転しないこと。
- ●坂道における安全確保。 降坂時は、必ずエンジンプレーキを用いること。また、操向クラッチを使用しないこと。登坂時における発進では、前輪の浮上がりに注意すること。

⑥夜間における安全

- ●夜間作業においては、とくに安全に注意し、的確な照明を行うこと。
- ■夜間給油を行う場合は、裸火等を使用せず、安全な照明のもとで安全かつ確実に 給油すること。

⑦作業中の点検整備等における安全措置

- ●機械の点検調整は、必ず原動機を止め、安全な状態で行うこと。
- ●休けい等で機械を離れる場合は、機械を安定した場所におき、作業機を下し、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。やむを得ず傾斜地に機械を置く場合は、さらに車止めを施して、自然発車等の危険が生じないように注意すること。

(4) 終業後の注意事項

- ①終業後の点検整備
 - ●作業終業後は、必ず次の作業のため、機械の点検整備を行うこと。

②機械の安全管理

●作業終了後は、作業機をはずし、または降ろし、機械を安定した場所に置き、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。

また、危険と思われる機械は、格納庫に保管するかおおいをかけるなどして安全 な状態におくこと。

主要諸元

	名 称	クローラ	型運搬車
	型式	XG411	XG411D
最	大作業能力(kg)	4 (0 0
	質量 (kg)	2 3 5	275
車	全 長 (mm)	1865	1955
体	全幅 (mm)	955	1005
	全 高 (mm)	11	4 5
荷台	台内寸(長×幅×枠高)(mm)	1100×850×210	1200×900×210
荷	台面地上高 (mm)	455	470
	走 行 形 式	エンドレスゴムク	ローラ(後駆動)
	操向形式	サイドクラ	11.1
	ブレーキ形式	内拡式(センタ	
走	クローラサイズ	200×72×39	
-	[[nm] X ピッチ(nm) X リンク数		250幅) 80
行	接地長(mm)		6 5
部	変速段数	 前進-4速,後進-2號	
	土 怎 第 1 連	おそい; 1.35	
	走 行 前 進 第 1 速 東 度 前 進 第 2 連	おそい; 2. 50	
	(km/h) 後 進 第 1 速	おそい; 1. 10	はやい: 1. 85
最	低 地 上 高 (mm)		5 5
最	小 回 転 半 径 (m)		50
112	種 類 • 型 式	空冷 4 サイクル傾斜型 OHV ガソリ	ンエンシ [*] ン - カワサキ FE120G-CE55
	定格(最大)出力(k\(\pi\{PS\min^{-1}\)	2.2{3.0}/1800 (
工	最大トルク (Nm{kgf・m}/min ⁻¹)	15.2{1.5	4}/1400
ン	総 排 気 量 (cc)	1 2	
37	燃料(タンク容量)(0)	自動車用無鉛ガン	リン (2. 5)
ľ	始 動 装 置	リコイル	スタータ
レ	点火プラグ	NGK BP5E	S (BPR5ES)
	発 電 装 置	6 V —	1 5 W
	名 称	手動ダンプ	油圧ダンプ
作業	最大能力(kg)	4 (0 0
作業部	装置 仕 様		複動油圧シリンダ
	ダンプ角度 (度)	3 6	6 0

	名 称	ク ロ ー ラ 型 運 搬 車
	型式	XG511 XG511D
最	大作業能力(kg)	5 0 0
	質 量 (kg)	2 5 5 2 8 0
車	全 長 (mm)	1945
体	全 幅 (mm)	1 0 2 5
	全 高 (mm)	1 1 4 5
	合内寸(長×編×枠高)(mm)	1200×900×210
荷	台面地上高 (mm)	455 470
	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ(後駆動)
	操 向 形 式	サイドクラッチ (爪)
	ブレーキ形式	内拡式(センターブレーキ)
走	クローラサイズ	200×72×39 (芯金レスクローラ)
	■ (nm)×ピッチ (nm)×リンク数 轍 間 距 離 (mm)	(OPT; 250幅) 580
行	接地長(mm)	7 6 5
部	変速数数	前進-4速,後進-2速(ダブルテンション)
	土 怎 第1 训	おそい; 1.35 はやい; 2.87
	速度前進第2速	おそい; 2.50 はやい; 5.30
	(km/h) 後 進 第 1 速	おそい; 1.10 はやい; 2.30
最	低地上高 (mm)	155
最	小回転半径 (m)	1650
	種 類 ・ 型 式	空冷 4 サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン ・ カワサキ FE170G-DE54
ュ	定格(最大)出力(kW{PS}min ⁻¹)	3.1{4.2}/1800 (4.1{5.6}/2000)
_	最大トルク(Nin{kgf・m}/ min-1)	22.2{2.25}/1400
レ	総 排 気 量 (cc)	171
ジ	燃料(タンク容量)(0)	自動車用無鉛ガソリン(3.4)
	始 動 装 置	リコイルスタータ
ン	点火プラグ	NGK BP5ES (BPR5ES)
	発 電 装 置	6 V – 1 5 W
	名称	手動ダンプ 油圧ダンプ
作業部	最大能力 (kg)	5 0 0
部	装 置 仕 様	複動油圧シリンダ
	ダンプ角度 (度)	36 59


	名 称	ク ロ ー ラ 型 運 搬 車
	型式	XG511W XG511DW
最	大作業能力(kg)	5 0 0
	質 量 (kg)	260 285
車	全 長 (mm)	2095
体	全 幅 (mm)	1 1 2 5
Ш	全 高 (mm)	1 1 4 5
	的内寸(長×柵×枠高)(mm)	1350×1000×210
荷	台面地上高 (mm)	455 470
	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ (後駆動)
	操向形式	サイドクラッチ (爪)
	ブレーキ形式	内拡式(センターブレーキ)
走	ク ロ ー ラ サ イ ズ 幅(nm)×ピッチ(nm)×リンク数	2 5 0×7 2×3 9 (芯金レスクローラ)
	轍間距離 (111111)	580
行	接 地 長 (mm)	7 6 5
部	変 速 段 数	前進-4速,後進-2速(ダブルテンション)
	走 行 並 進 第1速	おそい; 1.35 はやい; 2.87
	速度節準第2速	おそい; 2. 50 はやい; 5. 30
	(km/h) 後 進 第 1 速	おそい; 1. 10 はやい; 2. 30
最	低 地 上 高 (mm)	1 5 5
最	小 🗉 転 半 径 (m)	1650
	種類 ・型式	空冷 4 サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン・カワサキ FE170G-DE54
ᆂ	定格(最大)出力(kW{PS}min-1)	$3.1\{4.2\}/1800$ (4.1\{5.6\}/2000)
	最大トルク (Nim{kgf・m}/ min ⁻¹)	22.2{2.25}/1400
レレ	総 排 気 量 (cc)	171
ジ	燃料(タンク容量)(0)	自動車用無鉛ガソリン(3.4)
レ	始 動 装 置	リコイルスタータ
	点火プラグ	NGK BP5ES (BPR5ES)
Ш	発電 装置	6 V – 1 5 W
	名称	手動ダンプ 油圧ダンプ
作業部	最大能力 (kg)	500
部	装置 仕様	複動油圧シリンタ [*]
	ダンプ角度 (度)	36 59

	名 称	ク ロ ー ラ 型 運 搬 車
	型式	XG511LD
最	大作業能力(kg)	5 0 0
	質 量 (kg)	3 4 0
車	全 長 (mm)	2 0 4 5
体	全 幅 (mm)	1 0 8 5
	全 高 (mm)	1435 (操作レバー高さ;1145)
	古内寸(長×幅×枠高)(mm)	1 3 0 0 × 9 6 0 × 2 1 0
荷	台面地上高 (mm)	480~1230
	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ(後駆動)
	操向形式	サイドクラッチ(爪)
	ブレーキ形式	内拡式(センターブレーキ)
走	クローラサイズ	200×72×39 (芯金レスクローラ) (OPT;250幅)
-	幅(nm)×ピッチ(nm)×リンク数 轍 間 距 離 (nm)	580
行	接地長(mm)	7 6 5
部	変 速 段 数	前進-4速,後進-2速(ダブルテンション)
	ま / 第 1 iii	おそい; 1.35 はやい; 2.87
	速度前進第2週	おそい; 2.50 はやい; 5.30
	(km/h) 後 進 第 1 速	おそい; 1. 10 はやい; 2. 30
最	低地上高 (mm)	155
最	小 国 転 半 径 (m)	1 3 5 0
	種 類 ・ 型 式	空冷 4 サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン ・ カワサキ FE170G-DE54
工	定格(最大)出力(kW{PS}min ⁻¹)	3.1{4.2}/1800 (4.1{5.6}/2000)
	最大トルク(Nim{kgf・m)/min ⁻¹)	22.2{2.25}/1400
レ	総 排 気 量 (cc)	171
ジ	燃料(タンク容量)(0)	自動車用無鉛ガソリン(3.4)
レ	始 動 装 置	リコイルスタータ
	点火プラグ	NGK BP5ES (BPR5ES)
	発 電 装 置	6 V – 1 5 W
14-	名称	油圧リフトorダンプ
作業部	最大能力 (kg)	5 0 0
部	装 置 仕 様	ダンプ角度;45度・リフト揚高;750mm
	油 圧 仕 様	複動油圧シリンダ


	名 称	ク ロ ー ラ 型 運 搬 車
	型式	XG611 XG611D
最	大作業能力(kg)	600
	質 量 (kg)	295 355
車	全 長 (mm)	2 2 4 5 2245 (2645=シート付き)
体	全 幅 (mm)	1 2 2 5
	全 高 (mm)	1 1 5 5
荷台	合内寸(長×欄×枠高)(mm)	1500×1100×210
荷	台面地上高 (mm)	495
	走 行 形 式	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	操 向 形 式	
	ブレーキ形式	
走	ク ロ ー ラ サ イ ズ M(nm)×ピッチ(nm)×リンク数	
	轍 間 距 離 (mm)	700
行	接地長(mm)	9 0 5
部	変 速 段 数	
	走 行 並 進 第1速	
	速度前進第2速	おそい; 3. 49 はやい; 5. 38
	(km/h) 後 進 第 1 速	おそい; 1. 43 はやい; 2. 22
最	低地上高 (mm)	1 5 5
最	小 🗉 転 半 径 (m)	1650
	種類 • 型 式	空冷 4 サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン・カワサキ FE170G-DE54
ェ	定格(最大)出力(k\{PS}min-1)	3.1{4.2}/1800 (4.1{5.6}/2000)
	最大トルク(Nim{kgf・m}/min-1)	22.2{2.25}/1400
ン	総 排 気 量 (cc)	171
ジ	燃料(タンク容量)(0)	自動車用無鉛ガソリン (3.4)
レ	始 動 装 置	
	点火プラグ	NGK BP5ES (BPR5ES)
	発電 装置	6 V – 1 5 W
IA-	名称	
作業部	最大能力(kg)	600
部	装置 仕様	
	ダンプ角度 (度)	3 7 6 0

外観図


XG411




XG411D




XG511




XG511D




XG511W




XG511DW




XG511LD



XG611



XG611D



主な消耗品

消耗部品ご注文の際は、部品番号をお確かめの上、お買いあげ先へご相談ください。

部 品 番 号	部品名称	個数	使用簡所備 考
0400-102-001-0	プ・レーキシュー	2	制動装置 (2個で 1set 同時交換)
0353-350-200-0	クロ−ラ T200X39X72	2	XG411·XG511 シリーズ走行部 (W型以外標準)
0353-351-200-0	クロ−ラ T250X39X72	2	XG411·XG511 シリーズ走行部 (W型標準・その他 OPT)
0354-350-200-0	クロ−ラ T250X42X72	2	XG611 シリーズ走行部 (標準)
0353-510-012-0	コケ へ ルト (SB30HP4)	1	はやい側(内側) XG511 シリーズ
0353-510-013-0	コク゚^゚ルト (SB31HP4)	1	おそい側(外側) XG411·XG511 シリーズ全型式
0353-510-015-0	コケ゚ぺルト (SB29HP4)	1	はやい側(内側)XG411 シリーズ
0374-510-013-0	コク゚^゚ルト (SB35HP4)	1	はやい側(内側)XG611 シリーズ
0354-510-013-1	コケ へ ルト (SB36HP4)	1	おそい側(外側)。XG611 シリーズ
V816-000-015-0	٧ ^* ١	1	D・LD油圧駆動部サイズ;A-15 XG411·XG511 シリーズ
V816-000-016-0	٧ ٧° ١١٠	1	XG611 D油圧駆動部サイズ; A-16
0344-710-201-0	6V-15W バルブ	1	OPT;ランプSET (リコイルスタータ仕様;6V用)
	点火プラグ	1	NGK BP5ES (又は、BPR5ES)

索引

あ	アユミ板の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12		クローラの交換について・・	48
65	安全のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6~17		クローラ交換の手順・・・・・	48
	安全な作業をするために・・・・	6		クローラの装着・・・・・・・	50
	安全表示ラベルの注意・・・・・	3		ゴムクローラへの注意・・・・	32
	安全表示ラベル貼付け位置・・	3 4~5		コムシローブへの注意・・・・	32
	一般共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55~57			
	移動機械共通事項・・・・・・・・	58.59			
	運転操作の要領・・・・・・・・	26			
	選転保証の安領・・・・・・・・・・・XG411枠の使い方・・・・・	36			
	エンジンオイル・・・・・・・	38-40			
	エンジン型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18	ż	│ │最大作業能力·····	33
		53	c		31
	エンジン関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28		坂道での運転・・・・・・・	21
	エンジン停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			サイドクラッチレバー・・・	
	エンジンの始動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26		サイドクラッチの調整・・・・	42
	エンジンの始動と発進・・・・・	8 18		サービスネット・・・・・・・・	18 60
	エンジン番号・・・・・・・・・・ 主な消耗品・・・・・・・・・・・・・・・・	74		サービス資料・・・・・・・・・・・	12
	土な消耗品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/4		作業中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				使用前の点検について・・・・	25
				作業のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
				作業をする前に・・・・・・・・	7
				始業点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
				重要安全ポイント	
				について・・・・・	2
				主要諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60~64
				新車の保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
か		65~73		ストップスイッチ・・・・・・	24
	急な坂道の下り時の			スロットルレバー・・・・・・	24
	慎重な運転・・・・	32		製造番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	各部の名称とはたらき ・・・・・・	19		積載要領・・・・・・	33
	各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19		セーフティーレバー・・・・・	21
	各部の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42		旋回のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	型式について	3		操作レバーの名称と	
	ギヤボックスオイルの			はたらき・・・・・	20
		38~41		走行クラッチレバー・・・・・	20
	******	38~41		走行クラッチの調整・・・・・	42
	給油箇所一覧表	38		走行する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~11
	クローラの張り調整 ・・・・・・・	46		走行•操作関係	53
	クローラの張り過ぎの禁止・・	47			
	クローラの適正な張り方				
	のポイント ‥‥‥	44			

te	段差の運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 24 51 52 11·12 29 51 14·37 37 17		変速レバー ····································	20·50 15·16 18 18
			ま゛	前枠の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34 36 1
な	荷台上下レバー (LD:リフト仕様)・・・・・ 荷台の使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23 34~36 51 39 26·28	や	油圧レバー (ダンプ・リフト仕様:D・LD) ・・ 油圧ポンプオイル の給油 ・・・・・・・ 油圧ポンプ駆動ベルト 張り調整 ・・・・・ 横枠の使い方 ・・・・・・・・	22 38·41 43 35
は	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 30 33 23 18 53-54 21	'n	リフト・ダンプ切換レバー (LD: リフト仕様)⊶・・・・・	23

主所	₹	_			
	TEL	_	_		

までご連絡ください。

型式	
製造番号	

※ご使用になる前にメモしておくと、万一、修理の依頼をされるときに役立ちます。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

本 社	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771	
	TEL (089) 924-7162 (営業直通)	
	ホームページ http://www.atexnet.co.jp/	
東北営業所	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第 11 地割北川 505 - 1	〒028-3621
	TEL (019) 697-0220 (代) FAX (019) 697-0221	
関東支店	茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633	〒306-0313
	TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233	
中部営業所	岐阜県大垣市本今5丁目128	〒503-0931
	TEL (0584) 89-8141 (ft) FAX (0584) 89-8155	
中四国支店	爱媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL (089) 924-7162 FAX (089) 925-0771	
九州営業所	熊本県菊池郡菊陽町大字原水1262-1	〒869-1102
	TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423	
部品センター	愛媛県松山市馬木町899-6	〒799-2655
	TEL (089) 979-5910 (44) FAY (089) 979-5950	

部品コード 0354-942-015-0